

Rückruf

Atomic Aquatics Cobalt Computer

Falsche Montage des Hochdruck Sensors im Inneren des Gehäuses kann zu einer Undichtigkeit führen. Diese kann dann in Folge das Display explosionsartig zerstören. Das könnte zu Verletzungen durch herumfliegende, lose Teile führen. Der Computer fällt aus, es entsteht ein Gasverlust der jedoch durch eine Drosseldüse minimiert ist und der Taucher muss einen vorzeitigen Aufstieg einleiten.



Betroffene Seriennummern sind 2210-XXXX bis 1612-XXXX. (Herstellungsdatum 31. Mai 2010 bis 16. April 2012)

Im Einzelnen sind dies:

2210 2910 4010 4710 5010 1111 1711 2611 2811 3211 3311
3411 3511 3611 3711 3811 3911 4011 4111 4211 4511 4611
5211 0812 1112 1212 1312 1412 1612

Serien Nummer → **2210-XXXX**
Woche Jahr Individuelle Nummer

Wenn Sie einen dieser Cobalt haben benutzen Sie ihn NICHT mehr. Bringen Sie den Cobalt zur Überprüfung zu ihrem Atomic Aquatics Fachhändler.

Kontakt: Atomic Aquatics Europe GmbH ist telefonisch unter +49 (0)8061 938392 von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:30 bis 18:00 zu erreichen. Eine E-mail können Sie uns unter: cobalt@atomicaquatics.de schreiben.